



# ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

## 1916 / BK - 14 Vanity Stool / Tabouret

**!** Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly .



Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage.

**!** For items use on wooden floor, hard surfaces or carpets, it is recommended to Install protective pads under all legs and supports to avoid/prevent from damages/scratches and discoloration.





Pour les articles utilisés sur un plancher en bois, des surfaces dures ou tapis, il est recommandé d'installer des mordaches de protection sous tous les jambes et prend en charge pour éviter/empêcher de dommages/raures et la décoloration.

**!** Do not tighten bolts until completely assemble.  
Ne pas serrer les boulons jusqu'à ce que le montage soit complètement terminé.

### PART LIST / LISTE DE PIÈCES

NO	NAME	PART	QTY
A	Seat frame with cushion / Cadre de Siège avec coussin		1pc
B	Leg / Pied		4pcs

### HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

NO	NAME	PART	QTY
1	Allen Key / Cle Allen - M4		1pc
2	JCBC / Boulon - M6 x 45mm		8pcs
3	Spring Washer / Rondelle D'arrêt - M6 x 13mm		8pcs
4	Flat Washer / Rondelle Plate - 1/4 " x 19mm		8pcs
HARDWARE SET IS IN 1916 - 14 / 1916BK - 14 FOR ASSEMBLY			

### STEP 1 :

