




ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN

Thank you for purchasing the product. Please take time to read and follow the instruction below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.



Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.



Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

99091GRY/BRW-2LC PARTS LIST/LISTE DE PIÈCES

NO/N°	DRAWING/DESSIN	DESCRIPTION	QTY/ QTÉ
A	LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE		1PC
B	LEFT BACK REST W/ BRACKET / DOSSIER GAUCHE		1PC
C	CONSOLE BACK REST / DOSSIER DE CONSOLE		1PC
D	RIGHT BACK REST / DOSSIER DROITE		1PC
E	LEFT WING / BRAS GAUCHE		1PC

99091GRY/BRW-2RC PARTS LIST/LISTE DE PIÈCES

F	RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE		1PC
G	LEFT BACK REST / DOSSIER GAUCHE		1PC
H	CONSOLE BACK REST / DOSSIER DE CONSOLE		1PC
I	RIGHT BACK REST W/ BRACKET / DOSSIER DROITE		1PC
J	RIGHT WING / BRAS DROITE		1PC

99091GRY/BRW-W PARTS LIST/LISTE DE PIÈCES

K	WEDGE / COIN		1PC
L	WEDGE BACK REST (LEFT)/DOSSIER COIN (GAUCHE)		1PC
M	WEDGE BACK REST (RIGHT) / DOSSIER COIN (DROITE)		1PC
N	ROUND LEG / PIED		5PCS

99091GRY/BRW-2LC HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

NO/N°	DESCRIPTION	SKETCH/ Esquisser	QTY/ QTÉ
1	JCBC SCREW M6 x 50MM / VIS JCBC		3PCS
2	SPRING WASHER M6 x 12MM / RONDELLE À RESSORT		3PCS
3	FLAT WASHER M6 x 19MM / RONDELLE PLATE		3PCS
4	L-KEY M4 x 100MM / TOUCHE L		1PC

99091GRY/BRW-2RC HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

5	JCBC SCREW M6 x 50MM / VIS JCBC		3PCS
6	SPRING WASHER M6 x 12MM / RONDELLE À RESSORT		3PCS
7	FLAT WASHER M6 x 19MM / RONDELLE PLATE		3PCS
8	L-KEY M4 x 100MM / TOUCHE L		1PC

99091GRY/BRW-W HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE

9	CSK SCREW M4 x 45MM / VIS CSK		5PCS
---	----------------------------------	--	------

**ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 99091GRY/BRW-2LC/
99091GRY/BRW-2RC/99091GRY/BRW-W FOR ASSEMBLY /
**LE MATÉRIEL CI-DESSUS EST EMBALLÉ DANS/
99091GRY/BRW-2LC/99091GRY/BRW-2RC/99091GRY/BRW-W
POUR L'ASSEMBLAGE.




ASSEMBLY INSTRUCTION


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
 CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
 99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
 CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
 99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN


99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/
 CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC
 CONSOLE




99091GRY/BRW-2RC - RHF RECLINING LOVESEAT W/
 CONSOLE / CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC
 CONSOLE



99091GRY/BRW-W - WEDGE/ COIN



Step 1
 Étape 1







ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN


Step 2
Étape 2




Step 3
Étape 3



Step 4
Étape 4



Step 5
Étape 5







ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN


Step 6
Étape 6




Step 7
Étape 7



Step 8
Étape 8



Step 9
Étape 9







ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN


Step 10
Étape 10



Step 11
Étape 11



Step 12
Étape 12







ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO : 99091GRY/BRW-2LC- LHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE GAUCHE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-2RC- RHF RECLINING LOVESEAT W/ CONSOLE /
CAUSEUSE INCLINABLE DROITE AVEC CONSOLE
99091GRY/BRW-W- WEDGE/ COIN

Step 13
Étape 13



Step 14
Étape 14



CARE INSTRUCTION FOR FABRIC:

In order to maintain the original appearance of your upholstery furniture, please follow the following procedures:

1. Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets
2. Vacuum or wipe with a soft cloth to remove dust
3. Clean the fabric with a professional cleanser.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LE TISSU:

Afin de conserver l'aspect d'origine de vos meubles rembourrés, veuillez suivre les procédures suivantes:

1. Évitez d'exposer les meubles directement à la lumière du soleil ou aux prises de chauffage et de climatisation
2. aspirez ou essuyez avec un chiffon doux pour enlever la poussière
3. Nettoyez le tissu avec un nettoyant professionnel.