



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE



RECLINER / FAUTEUIL INCLINABLE

ITEM NO:98522GRY-1PW


NOTE: Do not use power tools for assembly. Power tools increase the risk of over tightening which leads to splitting or cracking the wood.

NOTER: N' utilisez pas d' outils électriques pour l' assemblage, les outils électriques augmentent le risque de trop serrer ce qui conduit a l' éclatement ou de fissuration du bois.


COMPONENT LIST (CHAIR) / LISTE DES PIECES

NO	DRAWING / DESSIN	QTY / QTE	DESCRIPTION
A		1	SEAT / SIÈGE
B		1	BACK REST / DOSSIER


HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE


NO.	DRAWING / DESSIN	QTY / QTE	DESCRIPTION
1		1 PC	ADAPTOR / ADAPTATEUR
2		1 PC	PLUG WITH WIRE / BOUCHON AVEC FIL

STEP#1 / ÉTAPE 1



STEP#2 / ÉTAPE 2





CARE INSTRUCTION FOR GENUINE ALL LEATHER: INSTRUCTIONS DE SOINS POUR LE CUIR:

In order to maintain the original appearance of your leather furniture, please follow the following procedures:

Pour conserver l'aspect original de vos meubles revêtus de cuir, veuillez procéder comme suit :

- Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets
Éviter d'exposer les meubles aux rayons directs du soleil ou aux sorties de chaleur et d'air climatisé.
- Vacuum or wipe with a soft cloth to remove dust.
Pour enlever la poussière, passer l'aspirateur ou essuyer avec un chiffon doux.
- Clean the polyester with a professional cleanser.
Nettoyer le PU cuir correspondre avec nettoyeur professionnel.

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE



- Disconnect the electrical plug from the wall outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
Debrancher la prise électrique de la prise murale avant de le nettoyer, de déménagement, de l'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord or adaptor.
Brancher directement dans une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur secteur.
- Check the condition of the power transformers, electrical cords, plugs and connectors monthly. Keep the power adaptor and electrical cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power adaptor, electrical cord, plug or connector.
Vérifier l'état des transformateurs de puissance, les fils électriques, prises et connecteurs mensuellement. Garder l'adaptateur secteur et le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur. Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec un adaptateur d'alimentation, cordon électrique, prise ou le connecteur endommagé.
- Before moving the product, please disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, or reclining back.
Avant de déplacer le produit, veuillez débrancher la prise électrique de la prise murale et fixer le mécanisme pour empêcher l'ouverture imprévue ou de mouvement. Ne jamais déplacer le produit par le mécanisme, le repose-jambes, poignée ou dossier inclinable.
- Do not attempt to disassemble or service the adaptor or motor. No serviceable parts are inside.
N'essayez pas de démonter l'adaptateur ou le moteur. Aucune pièce réparable n'est à l'intérieur.
- Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in location where it could become worn.
Ne laissez pas le cordon électrique être entre les pièces en mouvement ou entre le châssis et le plancher. Ne pas placer le cordon électrique sous les tapis ou dans l'emplacement où il pourrait s'user.
- Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair.
Débranchez immédiatement le cordon électrique si vous détectez des odeurs étranges ou des fumées provenant du fauteuil.



It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.



Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

! CAUTION !

Do not allow children to play on the mechanized furniture or operate the mechanism. Top surfaces fold down on closing, so that a child could possibly be injured.

Always leave furniture in the closed position when unattended.

KEEP HANDS CLEAR OF MECHANISM.

Ne laissez pas les enfants jouer sur le mobilier mécanisés ou actionner le mécanisme. Surfaces supérieure rabattre sur la clôture, de sorte qu'un enfant pourrait éventuellement être blessés.

Toujours laisser les meubles dans la position fermée lorsqu'elle est inoccupée.

TENIR LES MAINS À L'ÉCART DE MÉCANISME.

**PLEASE KEEP ASSEMBLY INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE
VEUILLEZ CONSERVER LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR**